



Batterie :

Les guitares Låg BlueWave sont équipées d'une batterie Lithium Ion LYS 18650 de 2200 mAh, 3,7V / 8,14Wh. Cette batterie est logée dans un compartiment incrusté dans la guitare.

1. Charger la batterie directement dans la guitare (recommandé) : connectez un adaptateur secteur à la prise USB-C située près de la prise jack grâce au câble fourni (USB-C vers USB-A). Un voyant lumineux rouge permet de visualiser la mise en charge de la batterie.

2. Utiliser un chargeur externe : vous pouvez également extraire la batterie lithium, pressez le rond avec le logo Låg pour extraire le compartiment.

Manuel d'utilisation

Préampli Smart Guitar

Préampli BlueWave

Explication des réglages :

- 1. VOL / POWER** : Réglage du volume du piezo / Interrupteur marche/arrêt du pré-ampli
- 2. MIC / ʘ** : Réglage du volume du micro à condensateur* / Interrupteur marche/arrêt de la fonction Bluetooth
- 3. ROOM/HALL & DELAY** : Réglage de la profondeur pour la reverb ou de l'espacement des répétitions pour le delay

Fonctionnement :

a. **Allumer le pré-ampli** : pressez le bouton VOL/POWER pendant 3 secondes pour mettre en marche le pré-ampli BlueWave. Un voyant bleu s'allumera pour indiquer la mise sous tension.

Les effets peuvent mettre jusqu'à 3 secondes supplémentaires pour commencer à se faire entendre.

- Ajuster le volume général** : tournez le potentiomètre VOL/POWER
- Régler les effets** : Tournez le potentiomètre ROOM/HALL pour régler la longueur de la réverbération. Tournez le potentiomètre DELAY pour régler l'espacement des répétitions.
- Connecter en Bluetooth** : Appuyez une seule fois sur le bouton MIC / ʘ pour activer ou désactiver la fonction BlueTooth. Un voyant violet s'allumera à côté du voyant bleu, il clignote tant qu'aucun périphérique n'est appairé puis reste constant une fois connecté. ATTENTION, le volume du signal reçu par votre guitare Låg BlueWave n'est réglable que sur votre périphérique (téléphone, tablette, ordinateur...) et non sur votre guitare.
- Amplification** : vous pouvez amplifier votre guitare Låg BlueWave en connectant un jack mono ¼ à la sortie jack située près de l'attache courroie. ATTENTION, il sera nécessaire d'allumer le pré-ampli pour obtenir un signal et ainsi amplifier votre guitare.
- Ajuster le volume du micro à condensateur** : votre guitare Låg BlueWave est équipée d'un capteur piezo situé sous le sillet de chevalet mais également d'un micro à condensateur logé sur le pré-ampli, dans la guitare, pour apporter un son plus acoustique. Ajustez le volume de ce capteur en tournant le potentiomètre MIC*.

* Le son de ce micro est envoyé à travers la sortie jack, tourner ce potentiomètre n'aura un effet audible qu'avec un ampli.