



MICRO-LÂG

Manuel d'utilisation

Préampli Guitare acoustique & Ukulélé

MICRO-LÂG Préampli Guitare acoustique & Ukulélé



1 Mise en route / extinction

Lorsque le câble de sortie est connecté au **MICRO-LÂG**, il démarre automatiquement. Lorsque le câble de sortie est retiré, il s'éteint automatiquement.

2 Volume

Tournez le bouton **VOL.** pour régler le volume général.

3 Égalisation

Le **MICRO-LÂG** dispose d'un égaliseur 2 bandes. Ajustez les boutons **BASS** et **TREB.** pour régler les fréquences graves et aigues.

4 Accordeur

Appuyez sur le bouton **TUNER** pour activer/désactiver l'accordeur. La sortie est mise en sourdine lorsque l'accordeur est en marche. Lorsque l'accordeur s'allume et qu'une corde est jouée, les voyants s'allument. L'accordeur reconnaîtra automatiquement la note jouée et indiquera la note la plus proche par un signal lumineux, ainsi que la position de votre corde par rapport à cette note.

Exemple :

La corde jouée est proche d'un Ré mais un peu trop basse

La corde jouée est proche d'un Ré mais un peu trop haute

La corde jouée est un Ré juste



5 Remplacement de la pile

Lorsque le voyant **LOW BATT.** s'allume, veuillez remplacer la pile dès que possible. Cette dernière est accessible derrière ce cache :

