



#### Batterie :

Låg-BlueWave-Gitarren sind mit einem Lithium-Ion-LYS-18650-Akku ausgestattet (2200 mAh, 3.7V / 8.14Wh). Dieser Akku befindet sich in einem in die Gitarre eingelassenen Batteriefach.

1. Aufladen des Akkus direkt in der Gitarre (empfohlen): Schließen Sie hierzu einen Netzadapter an die USB-C-Buchse (neben dem Klinkeneingang) an. Ein USB-C- auf USB-A-Kabel ist im Lieferumfang mitbegriffen. Eine rote Kontrollleuchte zeigt den Ladevorgang des Akkus an.

2. Aufladen des Akkus durch ein externes Ladegerät: Sie können die Lithiumbatterie auch herausnehmen. Drücken Sie hierzu auf den kreisförmigen Knopf mit dem Låg-Logo, um das Batteriefach zu öffnen.

# Handbuch

## Preamp Smart Guitar

### BlueWave Preamp

#### Regler und Schalter:

- VOL / POWER:** Lautstärkeregler des Piezo-Pickups / Ein/Aus-Schalter des Preamps
- MIC/Bluetooth-Knopf:** Lautstärkeregler für das Kondensatormikrofon\* / Ein/Aus-Schalter der Bluetooth-Funktion
- ROOM/HALL & DELAY:** Regler für die Intensität des Reverb-Effekts bzw. die Verzögerungszeit der Delay-Effekts

#### Funktionen:

**a. Einschalten des Preamps:** Drücken Sie die VOL/POWER-Taste für 3 Sekunden, um den BlueWave-Vorverstärker einzuschalten. Ein blaues Lämpchen leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Strom eingeschaltet ist. Es kann bis zu 3 weitere Sekunden dauern, bis die Effekte hörbar werden.

**b. Einstellen der Gesamtlautstärke:** Drehen Sie das VOL/POWER Poti im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.

**c. Einstellen der Effekte:** Drehen Sie den ROOM/HALL-Regler, um die Länge des Hall-Effekts zu justieren. Drehen Sie den DELAY-Regler, um die Verzögerungszeit des Delay-Effekts einzustellen.

**d. Verbindung über Bluetooth herstellen:** Drücken Sie den MIC / Bluetooth-Knopf, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Neben dem blauen Lämpchen leuchtet ein violettes Lämpchen auf – es blinkt, bis ein externes Gerät mit der Gitarre via Bluetooth gekoppelt ist. Sobald die Kopplung erfolgt ist, leuchtet das violette Lämpchen durchgehend weiter. Die Lautstärke des Bluetooth-Signals, das die Låg-BlueWave-Gitarre empfängt, kann nur auf dem sendenden Gerät (Telefon, Tablet, etc.) eingestellt werden und nicht an Ihrer Gitarre.

**e. Einstellen der Lautstärke des Kondensatormikrofons:** Låg-BlueWave-Gitarren sind mit einem Piezo-Pickup unter dem Steg sowie mit einem Kondensatormikrofon am Preamp im Korpusinneren ausgestattet. Die Lautstärke des Kondensatormikrofons wird mittels des MIC\*-Potentiometers eingestellt.

**f. Anschluss an einen Verstärker:** Das Signal der Låg-BlueWave-Gitarre kann über ein 1/4-Zoll-Mono-Klinkenkabel mittels des Klinkenausgangs in der Nähe des Endpins abgenommen werden.

**ACHTUNG:** Es ist notwendig den Vorverstärker einzuschalten, um ein Signal auf die Klinkenbuchse zu legen.

\* Der Ton des Kondensator-Mikrofons wird über den Klinkenausgang ausgegeben. Das Betätigen dieses Lautstärkereglers hat also nur über einen angeschlossenen Verstärker/PA einen hörbaren Effekt.